

Flex-3+/Flex-ECO memory handleiding.

Een positie opslaan:

Verplaats het bureau met de knop "Omhoog" of "Omlaag" tot de gewenste hoogte.

Druk kort de knop "Logo" of "----" in (in het display wordt "P" weergegeven) en kies vervolgens een van de positietoetsen 1 t/m 4 (bijv. "P 1" in het display). Op deze manier kunnen 4 verschillende posities worden opgeslagen.

Een opgeslagen positie oproepen:

Houd de knop van de gewenste geheugenpositie (1, 2, 3 of 4) in.

Het bureau beweegt onafhankelijk naar de opgeslagen positie.

De knop moet worden ingedrukt totdat de positie is bereikt.

Wordt de knop voortijdig losgelaten, dan stopt de tafel.

Ga naar menu:

Het memory-display biedt verschillende instelmogelijkheden die door de gebruiker zelf gemaakt kunnen worden.

Druk hiervoor op de knop "Logo" of "----" ca 8 seconden totdat het display verandert in "F" en na het loslaten van de knop automatisch op "F1" (2 seconden wachten) springt.

In het menu dat verschijnt, kunt u het volgende instellen met behulp van de pijltjestoetsen.

Menu:

"F 1" – Eenheid hoogteweergave wijzigen (inch/cm).

"F 2" – Pas de hoogteweergave aan (indien er een andere bladdikte wordt gebruikt dan 25mm).

"F 3" – Fabrieksinstellingen.

Om naar het submenu te gaan, bevestigt u eenmaal met de knop "Logo" of "----".

Eenheid van de hoogteweergave wijzigen (F1-menu):

Op de handschakelaar is de hoogte in centimeters verstelbaar of in inches. Dit kan worden gedaan via het menu.

Ga naar eenheid wijzigen als volgt:

1. Druk ca 8 seconden op de knop "Logo" of "----" totdat het display verandert in "F" en na het loslaten van de knop automatisch op "F1" (2 seconden wachten) springt.
2. Bevestig het menupunt "F 1" door nogmaals op de knop "Logo" of "----" te drukken.
3. Selecteer nu met "Pijl omhoog"-knop "I" voor inches of Pijl omlaag "C" voor cm.
4. Bevestig de selectie door op de knop "Logo" of "----" te drukken.

Het menu verlaten zonder te selecteren.

Wacht ongeveer 10 seconden tot de hoogte-indicator weer verschijnt.

Deze instelling wordt permanent opgeslagen.

De hoogteweergave aanpassen (Menu F2):

Als de weergegeven hoogte niet overeenkomt met de werkelijke hoogte van het tafelblad, kan het display als volgt worden gecorrigeerd:

1. Druk ca 8 seconden op de knop "Logo" of "----" totdat het display verandert in "F" en na het loslaten van de knop automatisch op "F1" (2 seconden wachten) springt.
2. Gebruik de knoppen "Omhoog" en "Omlaag" om naar het menupunt "F 2" te gaan. Bevestig deze selectie door op de Knop "Logo" of "----" te drukken. Nu knippert het display en de randverlichting.
3. Meet de huidige tafelhoogte en corrigeer de aangeven cm door de knoppen "Omhoog" en "Omlaag" in te toetsen.
4. Bevestig de invoer met een korte druk op de knop "Logo" of "----".

Het menu verlaten zonder te selecteren.

Wacht ongeveer 10 seconden tot de hoogte-indicator weer verschijnt.

Deze instelling wordt permanent opgeslagen.

Fabrieksinstellingen reset (menu F3):

Als u de bedieningselementen wilt terugzetten naar de fabrieksinstellingen, gaat u als volgt te werk:

1. Druk ca 8 seconden op de knop "Logo" of "----" totdat het display verandert in "F" en na het loslaten van de knop automatisch op "F1" (2 seconden wachten) springt.
2. Gebruik de knoppen "Omhoog" en "Omlaag" om naar het menupunt "F 3" te gaan.
3. Bevestig de keuze door nogmaals te drukken op de knop "Logo" of "----".
4. "000" verschijnt op het display.
5. Druk nu nogmaals op de knop "Logo" of "----" knop zodat alle instellingen terug gezet worden naar de fabrieksinstellingen. Het programma verlaat nu het hoofdmenu en geeft "C38" aan.
6. U dient het bureau nu te resetten. Houd de knop "Omlaag" vast (duurt ongeveer 8 seconden) en houdt deze vast (er zal nu "REF" verschijnen op het display) en laat pas los wanneer het bureau volledig in de onderste stand is gekomen de (controller-box geeft nu ook een klik)
Je mag de knop weer loslaten. Na deze handeling werkt het bureau weer naar behoren.

Als het bureau nog steeds niet werkt neem dan contact op met u leverancier.

PS: zorg dat er geen obstakels zijn die de reset kunnen belemmeren.