

De tonercartridge vervangen

De tonercartridge is een door de klant vervangbare eenheid (CRU).

Opmerking: Deze procedure is gebruikelijk voor meerdere producten. Als het product op de afbeeldingen niet exact overeenkomt met uw product, kan bijvoorbeeld de kleur van de afdekkingen verschillen, maar de procedure is hetzelfde. Alle getoonde afbeeldingen dienen alleen ter demonstratie van de procedure.

WAARSCHUWING: Gebruik geen warm water of schoonmaakmiddelen om toner (droge inkt) van uw huid of kleding te verwijderen. Hierdoor wordt de tonerhard en is deze moeilijk te verwijderen. Als er toner op uw huid of kleding komt, gebruik dan een borstel om de toner te verwijderen, blaas de toner weg of was de toner af met koud water en milde zeep. Probeer niet om gemorste toner in of bij het apparaat te verwijderen met een standaardstofzuiger of stofzuiger voor thuisgebruik.


Winkelstofzuigers en stofzuigers voor thuisgebruik zijn niet uitgerust met de juiste filtering en zullen uw omgeving vervuilen.

Als het einde van de levensduur van een verbruiksartikel is bereikt, verschijnt er een bericht op het display van het aanraakscherm.


De status van verbruiksartikelen controleren:

1. Tik op het aanraakscherm op  > **Apparaatstatus** > **Benodigdheden**.
2. Vervang alleen het verbruiksartikel dat in het bericht wordt aangegeven.

De volgende procedure heeft betrekking op de hieronder afgebeelde apparaten:



1. Zorg ervoor dat het apparaat niet in werking is en open de voorklep om bij de tonercartridges te kunnen.



2. Houd de hendel vast en trek de tonercartridge langzaam uit.




Opmerking: Er zijn 4 tonercartridges; één cartridge voor elke tonerkleur. Van links naar rechts zijn de corresponderende kleuren Geel (Y), Magenta (M), Cyaan (C) en Zwart (K).

3. Haal de nieuwe tonercartridge uit de verpakking.


Opmerking: Fujifilm tonercartridges zijn recyclebaar, volg de instructies die bij de nieuwe cartridge worden geleverd of neem contact op met uw lokale Fujifilm Business Innovation vertegenwoordiger voor meer informatie.

4. Schud de tonercartridge voorzichtig zes keer heen en weer.



LET OP: Schud de tonercartridge niet te hard, anders kan er toner uitlopen.

5. Plaats de nieuwe tonercartridge op de gewenste plaats en druk de cartridge in de printer totdat de cartridge vastklikt.



6. Sluit de voordeur.